

Sperracolor : manipulation, façonnage, coupe et nettoyage

Instructions de manipulation, façonnage et coupe

Les panneaux Sperracolor sont recouverts d'un film en Mélaminé qui offre une surface résistante et homogène. Cependant cette surface réagit sensiblement aux égratignures. Il est conseillé de protéger la surface du panneau pendant le façonnage et la coupe.

Façonnage & coupe à la scie circulaire

Afin d'obtenir de bons résultats à la scie circulaire, nous vous recommandons les précautions suivantes :

- Placer la face extérieure à l'opposé de la rotation de la lame de la scie. Par ailleurs, le panneau doit être bien fixé au sol afin d'éviter tout glissement ou vibration au moment de la coupe.
- Bien gérer la scie afin d'avoir une direction exacte
- S'assurer que la scie est utilisée au bon moment et vérifier que la saillie soit correcte

Il est également possible de couper plusieurs panneaux en même temps. Afin d'éviter d'arracher les chants de coupe, nous vous conseillons de travailler avec une scie circulaire avec un inciseur. Une autre alternative possible consiste à utiliser une plaque de protection tout en bas, qui comporte les mêmes propriétés que les panneaux coupés. La scie à ruban n'est pas conseillée. Les meilleurs résultats de coupe sont obtenus par la scie circulaire avec un inciseur et le choix de la bonne dimension de la lame. Le résultat de la coupe dépend aussi du profil, du nombre de dents, de la vitesse de la lame ainsi que des angles d'entrée et de sortie de la lame.

Instructions de nettoyage

Le film en phénol et mélamine offre une bonne résistance chimique.

De l'eau et un nettoyant classique sont normalement suffisants pour le nettoyage. Quasiment tous les produits courants de nettoyage et de désinfection peuvent être utilisés sans problème à l'exception des produits abrasifs ou fortement alcalins.

L'alcool et le Formaldéhyde peuvent également être utilisés. Toutefois, nous vous conseillons de faire un essai sur une petite partie du panneau auparavant. Le revêtement du panneau a été testé dans du Méthanol au Formaldéhyde 37%, pendant 24 heures sans endommager le panneau.

Si vous n'avez pas la possibilité de faire un essai sur un échantillon ou un endroit non visible, évitez d'utiliser des produits de nettoyage agressifs.